

VERLEGEHINWEISE

I N N O V A T I O N E N F Ü R D E N B A U



btf-PERIMETER Dämmplattenkleber[®]

Art.-Nr. 3104



1. Umrühren

Achtung: Nach dem Öffnen kräftig aufrühren (mind. 2 Min.)!



2. Aufbringen

Perimeter-Dämmplattenkleber mit dem Farbroller jeglicher Art auftragen.



3. Verteilen

btf-PERIMETER Dämmplattenkleber vollflächig und dünn auf den Untergrund auftragen. Der btf-PERIMETER Dämmplattenkleber sollte nicht verlaufen. Max. 6m² Fläche im voraus behandeln!

Schritte 4-6 ff.



Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an:

Peter Turtenwald
(Produktmanagement, Referent)

Mobil: +49(0)177- 8 11 67 61
p.turtenwald@btf-innovationen.de
oder direkt an unser Büro in Kaufering.

btf
Innovationen für den Bau

Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91-9 40 40-0
Fax 0 81 91-9 40 40-40

www.btf-innovationen.de
info@btf-innovationen.de



4. Aktivierung

Der btF-PERIMETER Dämmplattenkleber aktiviert sich bereits während der Benetzung des Untergrundes. Der btF-PERIMETER Dämmplattenkleber gilt als einsatzbereit, wenn die Fläche nicht mehr flüssig sondern wenn eine klebrige Oberfläche vorhanden ist. Die Ablüfzeit beträgt ca. 5 bis 10 Minuten.



5. Einpassen

Dämm-Material (Mineralwolle, btF-PERIMETER usw.) auf Maß anfertigen.



6. Anpressen

Dämm-Material andrücken. Fertig!



7. Fertig

Innerhalb von 24 Stunden ist eine unlösbare Verbindung entstanden.



Während des Auftrags Handschuhe tragen und für ausreichende Lüftung sorgen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden! Rauchen/offenes Feuer ist während der Verarbeitung verboten! Nach Gebrauch Farbroller über Restmüll entsorgen, Gebinde fest verschliessen und mit dem Spannring absichern. Frostfrei lagern und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! VOR KINDER SICHERN!

Einsatzgebiet: Bitumenfolienabdichtungen, getrocknete Bitumen-Dickbeschichtungen, Beton, Ziegel, Kalksandstein usw.